

## TESTIRANJE ANTISMZRZAVANJA REF.: 8727



## Rukovanje testerom antifrizna

- Uzmite tester i uklonite šesterokutni gumeni dio staklene cijevi.
- Okrenite taj gumeni kraj naopako, tako da gumeno crijevo bude okrenuto prema van. Zatim ga vratite na tester antifrizna. (Da izgleda kao na gornjoj slici).
- Sada je spreman za upotrebu.

## Kako koristiti tester antifrizna

- Stavite crijevo ispitivača na hladnjak, zavrnite usisnu pumpu i provjerite ulazi li tekućina dok čašica s grafikonom unutra ne pluta slobodno.
  - Pazite da čašica s razinama ne dodiruje gumeni dio.
  - Držite ispitivač uspravno, očitajte razinu tekućine na skali.
- Ako je na vrhu, to je antifriz tipa metanola, ako je na dnu, to je antifriz tipa etilen glikola.
- Ako je motor radio i topao je, očitajte točku smrzavanja na zelenom dijelu skale.
  - Ako je motor hladan, očitajte točku smrzavanja na bijelom dijelu skale.

**NAPOMENA:** Promjene točke smrzavanja i vrelišta etilen glikola

Točka smrzavanja ZIMSKI	Vrelište LJETO
-40°C	-12°C
-34,4°C	107,7°C
-28,8°C	106,6°C
-23,3°C	105,5°C
-23,3°C	104,4°C
-12°C	103,3°C