

## SUSTAV ZA ODZRAČIVANJE KOČNICA I KVAČILA REF.: 2509



#### Sigurnosne upute:

- Održavajte ovaj proizvod u dobrom radnom stanju i odmah poduzmite mjere za popravak ili zamjenu oštećenih dijelova.
  - Koristite samo odobrene dijelove. Neodobreni dijelovi mogu biti opasni i poništiti će jamstvo.
  - Držite djecu i neovlaštene osobe podalje od radnog područja.
  - Radno mjesto održavajte čistim i urednim te bez nepovezanih materijala.
  - Osigurajte odgovarajuću rasvjetu radnog prostora.
  - Ne koristite komplet za obavljanje zadataka za koje nije namijenjen.
  - Ne dopustite da neiskusne osobe koriste komplet.
  - Ne koristite alat kada ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili opojnih lijekova.
- 
- Otpadne tekućine zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
  - Uvijek pročitajte i pridržavajte se upozorenja na spremniku kočione tekućine.
  - Nosite zaštitu za oči i izbjegavajte kontakt s tekućinom. Ako kočiona tekućina dospije u oči, isperite s puno vode i potražite liječničku pomoć. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.
  - Upozorenje! Koristite samo novu kočionu tekućinu. Rabljena kočiona tekućina ili druge tekućine onečistit će sustav i može doći do kvara kočionog sustava.
  - Upozorenje! Ne ispuštajte tekućine na nekontroliran način, jer će to onečistiti okoliš.
  - Upozorenje! Kočiona tekućina je zapaljiva - držite je podalje od izvora paljenja, uključujući vruće površine, npr. ispušni kolektor.
- 
- Upozorenje! Kočiona tekućina oštetit će lak. Svako prolijevanje treba odmah isprati vodom.

#### Upotreba:

##### Postupak punjenja

- 1- Provjerite da unutar uređaja nema tlaka. Tlak se može ispustiti kroz ventil za ispuštanje sa strane pumpe.
- 2- Skinite čep na vrhu uređaja i napunite uređaj novom kočionom tekućinom. Provjerite da u spremniku nema preostale stare tekućine ili ostataka.

##### Upute za uporabu

- 1- Pomičite ručku uređaja gore-dolje dok se ne postigne preporučeni tlak odzračivanja. Otvorite kočionu nit i spojite je na odgovarajuću posudu za odzračivanje. Nakon što vidite da nova tekućina ulazi u posudu, zatvorite nit. Ponovite postupak na sva 4 kotača (bilo kojim redoslijedom).
- 2- Kada kočiona tekućina teče, zamolite pomoćnika da pumpa papučicu kočnice dok gledate kako tekućina teče kroz prozirnu cijev. Više od nekoliko poteza može isprazniti spremnik glavnog kočionog cilindra, stoga ga ne zaboravite stalno provjeravati i po potrebi nadolijevati.
- 3- Nakon što je postupak završen, ispustite tlak pritiskom na ventil za ispuštanje sa strane pumpe. Nakon ispuštanja, odvojite crijevo za dovod tekućine od adaptera na glavnom cilindru. Napomena: Ne odspajajte adapter prije ispuštanja tlaka.
- 4- Ako je potrebno, dolijte kočionu tekućinu u spremnik do maksimalne razine. Vratite čep glavnog kočionog cilindra na vozilo.
- 5- Otpadnu kočionu tekućinu sigurno odložite u posudu za odzračivanje.

##### Njega i održavanje

- Nakon upotrebe očistite čistom suhom krpom.
- Tlak zraka mora se ispustiti putem ventila za ispuštanje tlaka.
- Ispraznite spremnik tekućine kada se ne koristi.
- Crijevo i adapter držite čistima za buduću upotrebu.
- Čuvajte ga na čistom, suhom i mjestu sigurnom za djecu.