



PIŠTOLJ ZA MJERENJA GUMA 0-170 PSI VISOKA PRECIZNOST REF.: 3502



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 3502
Opis: PIŠTOLJ ZA MJERENJA GUMA 0-170 PSI VISOKA PRECIZNOST
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama::

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010,

EN ISO 4414:2010

Datum izdavanja: 09/05/2025

José Bárbara
CEO

Karakteristike:

- Vrlo otporan manometar
- Manometar promjera 80 mm
- PVC crijevo od 1 m s metalnim priključkom za zrak
- Ergonomski okidač za pritisak i praktična upotreba

Koraci operacije:

- 1• Skinite poklopac ventila gume.
- 2• Čvrsto spojite mlaznicu manometra za gume s ventilom gume.
- 3• Tlak se može očitati na zaslonu manometra.
- 4• Sastavite spojnicu na manometru za gume.
- 5• Spajanje manometra za gume s kompresorom zraka.
- 6• Nakon što je tlak nizak, potrebno ga je napuhati. Pritisnite osovinu u položaju za napuhavanje. Nakon kratkog vremena otpustite osovinu u normalan položaj kako biste očitali tlak dok ne dostigne ciljane razinu.
- Kada je tlak visok, potrebno ga je ispuhati. Pritisnite osovinu u položaju za ispuhavanje. Nakon kratkog vremena otpustite osovinu u normalan položaj kako biste očitali tlak dok ne dostigne ciljane razinu.
- 7• Nakon napuhavanja/ispuhavanja, stavite poklopac ventila gume i otpustite kazaljku manometra za gume dok ne bude na nuli.

Za postupak, pogledajte demonstracijsku sliku.

Za ispitivanje tlakom



Za napuhavanje guma



Napomena: funkcija pritiskom na osovinu prikazana je u nastavku.



Savjeti za podsjećanje korisnika:

1. Kada provjeravati tlak u gumama, molimo vas da parkirate automobil/kamion na ravnoj površini s isključenim napajanjem.
2. Prije provjere tlaka, provjerite je li kazaljka manometra u nultom položaju.
3. Brzo i okomito pritisnite mlaznicu manometra na ventil gume kako biste spriječili ispuštanje zraka iz gume.
4. Preporučuje se mjesečna provjera tlaka.

EQUALTO	PSI(LB/IN)	BAR	KG/CM	KPA
IPSI	1	0.069	0,07	6.9
26PSI	26	1.79	1.8	178
28PSI	28	1.93	1.96	193
30PSI	30	2.07	2.1	207
32PSI	32	2.21	2.24	221
34PSI	34	2.35	2.38	235
36PSI	36	2.48	2.52	248

Pretvorba jedinica tlaka:

1kg=1bar=100kpa=14.5psi