

GRIJAČ ZA UKLANJANJE VIJAKA 500-900W REF.: 2491



Alat za skidanje vijaka grijača 500-900 W:



Karakteristike:

Ulazni napon: 220V 50 / 60Hz

Ulazna struja 4A

Ulazna snaga 500-900W

Izlazni napon 40V

Izlazna struja: 180A

Popis za pakiranje:

Induktor *1

Fleksibilna meka zavojnica*1 (1 m)

Zavojnica 18 mm (promjer provrta)*1 (duljina 20 cm)

Zavojnica 22 mm (promjer provrta)*1 (duljina 20 cm)

Zavojnica 28 mm (promjer provrta)*1 (duljina 20 cm)

Upozorenje:

Prije upotrebe: Molimo vas da prije upotrebe induktora za grijanje pročitate i razumjete sva sigurnosna pravila i upute u ovom priručniku.

POSEBNO OBRAĆAJTE PAŽNJU NA SIGURNOSNA PRAVILA.

Nepoštivanje dolje navedenih uputa može uzrokovati strujni udar, požar i/ili ozbiljne tjelesne ozljede.

Opća sigurnost:

1. Tijekom korištenja grijaćeg induktora uvijek držite aparat za gašenje požara ili protupožarnu deku uz sebe.
2. Tijekom korištenja grijaćeg induktora provjerite da u blizini radnog područja nema zapaljivih proizvoda.
3. Ne koristite grijaći induktor unutar 150 mm (6 inča) od bilo koje komponente zračnog jastuka. Toplina koju stvara grijaći induktor može zapaliti pogonsko gorivo zračnog jastuka i uzrokovati njegovu eksploziju bez upozorenja.
4. Ne koristite grijaći induktor pod utjecajem droga, alkohola ili bilo kojih lijekova.
5. Grijaći induktor može vrlo brzo zagrijati te metalne predmete i uzrokovati ozbiljne opekline ili čak zapaliti odjeću.
6. Ne koristite zavojnice ako postoji više od 3 prekida ili oštećenja. Ne mogu se popraviti, samo zamijeniti.
7. Osigurajte da je grijaći induktor spojen na napajanje koje je odgovarajuće uzemljeno. (Uzemljeno)
8. Ne koristite grijaći induktor na kiši, vlazi ili uronjen u vodu.
9. Izlaganje grijaćeg induktora vodi ili drugim tekućinama može uzrokovati opasnost od električnog udara.

Osobna sigurnost:

1. Ako imate srčani pacemaker ili bilo koju drugu vrstu elektroničkog ili metalnog kirurškog implantata, **NEMOJTE** koristiti ovaj alat i uvijek držite udaljenost od najmanje 1 metra (tri stope) od bilo koga tko njime upravlja.
2. Iako magnetska polja koja alat emitira putuju samo nekoliko centimetara, predstavljaju opasan rizik za pravilan rad svih implantiranih medicinskih elektroničkih uređaja kod korisnika i bilo kojih promatrača.
3. Nemojte koristiti grijaći induktor dok nosite metalne predmete poput nakita (uključujući prstenje, satove, lančiće, identifikacijske oznake, piercing) ili kopče za remen.
4. Ne nosite odjeću koja sadrži metalne zakovice, gumbe na pojasu, gumbe na džepovima ili patentne zatvarače prilikom rada s grijaćim induktorom.
5. Isparenja i dim od vrućih/zapaljenih ljepila su otrovni. Nosite odgovarajuću masku s dvostrukim filterom (za prašinu i isparenja).
6. Uvijek nosite rukavice otporne na toplinu prilikom korištenja grijaćeg induktora jer vrlo brzo zagrijava metal. Iako možete opeći ruke i prste prilikom pokušaja uklanjanja dijelova s vrućih metalnih površina.
7. Ne dodirujte zavojnicu, niti zavojnicu kada je grijaći induktor uključen u utičnicu.
8. Zavojnice će biti vruće nakon upotrebe, isključite uređaj iz struje i pričekajte da se ohladi prije postavljanja/uklanjanja.

Sigurnost alata:

1. Prije uključivanja grijaćeg induktora, provjerite je li napon u utičnici kompatibilan s naponom označenim na naljepnici i unutar 10% navedenog napona. Napon u utičnici koji nije kompatibilan s onim navedenim na naljepnici može dovesti do ozbiljnih opasnosti i oštećenja grijaćeg induktora.
2. Provjerite je li priključak sigurno postavljen. Zavojnica i glavni dio su čvrsto zategnuti prije upotrebe.
3. Ne koristite grijaći induktor dulje od navedenog radnog ciklusa: 5 minuta uključeno, a zatim 5 minuta isključeno. Glavna ploča ima uređaj za zaštitu od pregrijavanja, međutim, nastavci nemaju zaštitu od pregrijavanja pa se ne smiju koristiti dulje od 5 minuta kontinuirane upotrebe.
4. Molimo provjerite radi li ventilator za hlađenje kada se aktivira okidač. Ako ventilator ne radi, nemojte koristiti induktor grijanja i obratite se našem distributeru ili KROFTTOOLS-u.
5. Prilikom korištenja fleksibilne meke zavojnice, 3 do 4 zavojnice je optimalan broj potreban za najbolji rad.
6. Ne ostavljajte zavojnicu uključenu u induktor kada se ne koristi.
7. Ne pokušavajte sami popraviti induktor. Molimo obratite se našem distributeru ili KROFTTOOLS-u.

Operacija:

1. Za produljenje trajanja induktora za grijanje preporučuje se ostavljanje zračnog razmaka od 5 mm između zavojnice i obratka jer će izolacija zavojnice na kraju progorjeti ako se drži izravno na vrućem materijalu.
2. Odaberite zavojnicu odgovarajuće veličine kako biste osigurali što bolje prijanjanje uz obratak.
3. Umetnite oba kraja zavojnice u utičnicu za smještaj zavojnice i čvrsto zategnite vijke.
4. Pritisnite okidač da biste pokrenuli induktor za grijanje 1-3 minute dok se na obratak ne primijeni dovoljno topline da se prekine veza hrđe/korozije.
5. Otpustite okidač i isključite uređaj iz struje.
6. Ne koristite prijenosne generatore. Nestabilan napon oštetit će uređaj i poništiti jamstvo.
7. Isključite uređaj i ostavite ga i sve dodatke da se hlade najmanje 20 minuta.
Rukovanje uređajem ili dijelovima prije nego što se ohlade može uzrokovati ozljede.
8. Provjerite je li uređaj isključen i iskopčan iz struje. Nakon što se dovoljno ohladi, upotrijebite suhu, čistu, neabrazivnu krpu ili papirnati ručnik za uklanjanje masnoće, ulja i druge prljavštine s induktora grijanja i električnog kabela prije nego što ih vratite u kutiju za pohranu. Skladištenje uređaja dok je još vruć može oštetiti opremu ili predstavljati opasnost od požara.
9. Pritisnite okidač samo kada se unutar izrađene zavojnice nalazi radni komad.

Jamstvo i popravci:

KROFTTOOLS jamči da će grijaći induktor i svi njegovi dijelovi biti bez nedostataka u materijalu 6 mjeseci od datuma prve kupnje, ne uključujući zavojnice, kada se koriste u skladu s uputama za uporabu i sigurnosne upute. Ovo jamstvo vrijedi i za originalnog kupca uz predočenje dokaza o kupnji.