

CE

KROFtools[®]
PROFESSIONAL TOOLS

HIDRAULIČNA PUMPA S MANOMETROM
REF.: 8457



Priručnik za rad i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	
Model:	

Mi:

KROFTOOLS
Industrijski park Pousa Rua
da Devesa, br. 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod svojom isključivom odgovornošću da proizvod:

Broj dijela: 8457

Opis: RUČNO UPRAVLJANA HIDRAULIČNA PUMPA S MANOMETROM


Serijski broj:-

Na koju se ova deklaracija odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010

Datum izdavanja: 11/04/2025



José Bárbara,
izvršni direktor

Opis:

- Robusna, izdržljiva i kompaktna oprema
- S dvobrzinskim hidrauličkim sustavom za brzo i jednostavno upravljanje
- Ručka smanjuje napor operatera
- Gumb pomaže kontrolirati otpuštanje tlaka
- Unutarnji ventil za rasterećenje tlaka radi zaštite od preopterećenja

Karakteristike:

Radni tlak:

- Nizak tlak - 0-20 kg / cm²
- Visoki tlak - 20-700 kg / cm²

Zapremina ulja po taktu:

- Nizak tlak - 13cc
- Visoki tlak - 2,3cc

Rezervoar: Kapacitet ulja - 1200cc

Kapacitet iskoristivog ulja - 700cc

Duljina crijeva: 2 crijeva (1,8m i 1m) s uključenim spojnicom

Upotreba i performanse:

1. Prije rada, molimo provjerite odgovara li konektor cilindra brzom konektoru pumpe
2. Dok radite, molimo umetnite brzi spoj pumpe u spojnicu cilindra, odvrnite učvršćivač brzog priključka. Zatim otpustite vijak za dodavanje ulja na stražnjem dijelu pumpe. I zategnite prekidač u smjeru kazaljke na satu, povucite ručku gore-dolje da biste ga pokrenuli.
3. Dvostupanjski klip pumpe, brz proces podizanja ulja, kada cilindar proizvede odgovarajući tlak, klip automatski podešava tlak, s manjim klipom i većim pritiskom.

Popravak i održavanje

1. Ulje se obnavlja svake pola godine. Nakon rada, pumpa mora biti čista, pazite da ne zaprljate ili zalijepite prašinu na klip, da klip ostane gladak i smanjite koroziju brtve.
2. Nakon dužeg servisa, ako pritisak nije dovoljan, molimo otpustite unutarnji refokutni vijak pored prekidača. Koristite unutarnji šesterokutni ključ za lagano podešavanje u smjeru kazaljke na satu kako biste osigurali da tlak ostane isti kao prije.
3. Koristite hidraulično ulje #15 dok radite.