

**Visoki podmetač podesiv  
od 805-1213 mm, 12 tone  
REF.: 4843**



## Karakteristike:

Minimalna visina: 805 mm

Maksimalna visina: 1213 mm

Kapacitet: 12T

## Važne sigurnosne informacije

Proučite, razumite i slijedite sve upute prije korištenja ovog uređaja.

Nemojte prekoračiti nazivni kapacitet.

Koristite samo na tvrdoj ravnoj površini.

Nemojte koristiti postolje za podupiranje vozila.

Središnje opterećenje na sedlu.

Koristite stalke u parovima za stabilizaciju vozila prije početka popravaka.

Nepoštivanje ovih oznaka može rezultirati osobnom ozljedom i/ili štetom na imovini. **NA OVOM PROIZVODU NEĆE BITI IZMJENA.**

Nosite odobrene zaštitne naočale i teške radne rukavice tijekom sastavljanja i korištenja.

Koristite samo onako kako je zamišljeno. Ovaj stalak je dizajniran kako bi spriječio naginjanje/ljuljanje vozila dok je vozilo uključeno u automobilski lift.

Nemojte koristiti za zrakoplovne svrhe.

Pregledajte prije svake upotrebe; Nemojte koristiti ako su dijelovi labavi ili oštećeni.

Budite svjesni dinamičkog učitavanja! Naglo pomicanje opterećenja može nakratko stvoriti višak opterećenja što uzrokuje

Neuspjeh proizvoda.

Sastavljajte samo prema ovim uputama. Nepravilna montaža može stvoriti opasnosti.

Održavajte prostor za okupljanje čistim i dobro osvijetljen.

Držite prolaznike izvan prostora tijekom okupljanja.

Nemojte se okupljati kad ste umorni ili pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova.

Nosivost i druge mogućnosti proizvoda odnose se samo na pravilno i potpuno sastavljen proizvod.

Pobrinite se da je lift vozila ocijenjen barem na težinu vozila, u dobrom stanju i sigurno zaključan prije korištenja stajanja.

Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopustite djeci da se igraju s ovim predmetom ili blizu njega. Održavajte etikete proizvoda i natpise. One sadrže važne sigurnosne informacije.

## Upute za rad

Pročitajte cijeli odjeljak VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE na početku ovog dokumenta, uključujući sav tekst pod podnaslovima prije postavljanja ili korištenja ovog proizvoda.

-Pobrini se da je radni pod čist i bez ostataka i prepreka.

-Začepi gume vozila koje se neće podići. Provjerite je li ručna kočnica uključena i je li mjenjač vozila ili u parkirnom načinu ili u prijenosu ako je ručni mjenjač.

-Podignite vozilo na sigurnu radnu visinu i provjerite jesu li dizalica i postavka vozila stabilni prije nego što postavite stalke za dizalicu.

-Postavite dizalicu točno ispod dijelova vozila koja se podupiru.

-Podignite potporne stupove što bliže vozilu bez da sedla na stupovima dođu u kontakt s vozilom. Provjerite je li klin za zaključavanje stalka potpuno zakačen za stalak.

-Polako i pažljivo spustite vozilo na dizalice. Udarne opterećenja ili opterećenja naglo spuštene na stalke mogu uzrokovati prijevremeni zamor metala ili čak kvar postolja, ovisno o težini vozila i brzini spuštanja koja utječe na potporne stupove tribina.

-Kad je posao završen, podigni vozilo dovoljno visoko s tribina da se postolja lako mogu ukloniti.

**UPOZORENJE:** Nemojte puzati ispod vozila prilikom postavljanja/uklanjanja stalaka.

## Preventivno održavanje



Ovo je simbol sigurnosnog upozorenja koji se koristi u odjeljku PREVENTIVNO ODRŽAVANJE u ovom priručniku kako bi vas upozorio na potencijalne opasnosti od osobnih ozljeda. Pridržavajte se svih uputa kako biste izbjegli moguće ozljede ili smrt.

1. Uvijek držite stalke dizalica na dobro zaštićenom mjestu gdje neće biti izloženi nepovoljnim vremenskim uvjetima, korozivnim isparama, abrazivnoj prašini ili drugim štetnim elementima. Tribine se moraju očistiti od vode, snijega, pijeska, ulja, masti i drugih stranih tvari prije upotrebe.

2. Svaki vlasnik stalka za dizalice odgovoran je za održavanje oznaka štandova čistima i čitljivima. Koristite blagu otopinu sapuna za pranje vanjskih površina stalka.

3. Pregledajte stalke prije svake upotrebe. Nemojte koristiti stalke ako je neki dio napuknut, slomljen ili savijen. Nemojte koristiti stalak ako ima labav ili nedostajući hardver ili komponente, ili ako je na bilo koji način modificiran. Poduzmite korektivne mjere prije nego što ponovno koristite stalak. Prerano trošenje ili oštećenje komponenti uzrokovano labavim ili nedostajućim hardverom nije prihvatljivo za razmatranje u jamstvu.

