



## SJEDALO ZA GUME 36L REF.: 9034



**Priručnik za uporabu i upute**  
**Opće informacije**

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O  
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS  
Parque Industrial da Pousa  
Rua da Devesa, n.º 8  
4755-307 Martim,  
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:  
Broj dijela: 9034  
Opis: SJEDALO ZA GUME 36L  
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama:

Direktiva o strojevima: 2014/29/EU

EN 286-4:1994

Datum izdavanja: 09/07/2025

José Bárbara  
CEO

## Upute za rukovanje i sigurnosne upute

### Oprez

NEPOŠTOVANJE SIGURNOSNIH PRAVILA I UPUTA ZA RUKOVANJE OPISANIH U NASTAVKU MOŽE DOVESTI DO TEŠKIH POVREDA.

#### Ne smije se koristiti za sljedeće radnje:

- Pneumatski razdjelnik obruča gume ne smije se koristiti kao spremnik komprimiranog zraka.
- Ne koristiti u okruženjima koja sadrže potencijalno eksplozivne atmosfere.
- Ne koristiti kao puhalo.

### Sigurnost na radnom mjestu

Provjerite da nema stranih predmeta u izlaznoj mlaznici odzračivača za razdvajanje zračnog kruga. Ne usmjeravajte protok zraka prema sebi, drugim osobama ili životinjama.

Budite oprezni s malim predmetima ili krhotinama koje bi tijekom uporabe mogao izbaciti protok zraka i uzrokovati ozljedu očiju i drugih dijelova tijela.

### Sigurnost alata

- Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu. Ako ima prašine/otpadaka, nosite odgovarajuću masku. Uvijek rukujte spremnikom na siguran način, štiteći sebe i druge od mogućih ozljeda na radnom mjestu.

- Provjerite je li spremnik bez tlaka prije uklanjanja dodataka.

- Uvijek provjerite jesu li manometar/ventil i ispušna cijev čvrsto pričvršćeni i neoštećeni kako biste osigurali sigurno rukovanje spremnikom. Koristite spremnik unutar njegove nazivne zapremine i isključivo za namjenu za koju je predviđen.

Prepunjavanje zračnih spremnika dovest će do prijevremenog trošenja, trajnog oštećenja, ozljeda i/ili opasnih situacija.

NE punite iz bocama za komprimirani plin ili sustava s tlakom većim od 10 bar.

Prije uporabe provjerite dodatnu opremu na trošenje ili oštećenja. Ne pomičite niti vučite spremnik za ispušnu cijev. Spremnik iz sigurnosnih razloga čuvajte prazan i s ispušnom cijevi okrenutom prema dolje. Ako spremnik curi, odmah ga zamijenite.

Ovaj uređaj smije koristiti i popravljati samo kvalificirano osoblje. Uređaj uvijek transportirajte PRAZAN.

Prije svake uporabe pregledajte pneumatski lomilicu bočnica; ne koristite je ako je oštećena, izmijenjena ili u lošem stanju.

- Ovaj uređaj smije instalirati, koristiti, podešavati, servisirati, čistiti, popravljati, pregledavati ili transportirati samo kvalificirano osoblje. Uređaj uvijek transportirajte PRAZAN.- Pregledajte pneumatski lomilicu oboda kotača prije svake upotrebe; ne koristite je ako je oštećena, izmijenjena ili u lošem stanju.

- Ne prekoračujte nazivni maksimalni tlak zraka.

- NE USMJERAVAJTE MLAZNIK ZA IZLAZ ZRAKA PREMA OSOBI.

- Čvrsto držite mlaznicu na kraju kotača dok je mlaz zraka u pogonu.

- Ispraznite spremnik zraka kada se ne koristi; uvijek ga čuvajte praznog.

- Pneumatski lomilica felgi ne smije se koristiti osobama sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima.

- Djeca nikada ne smiju koristiti ili se igrati uređajem.

- Ne koristite ovaj uređaj u svrhe za koje nije namijenjen.

- Ne napuhavajte oštećene gume ili gume na naplatcima s oštećenjima ili nečistoćama.

- Ovaj proizvod se ni na koji način ne smije mijenjati.

- Ne punite ga nikakvim tekućinama ili plinovima osim komprimiranim zrakom.

## Osobna zaštitna oprema koja se mora koristiti pri radu s pneumatskim alatom

Nepoštivanje sljedećih upozorenja može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili bolesti.



Uvijek nosite zaštitne cipele



Uvijek nosite zaštitu za oči



Uvijek nosite zaštitne rukavice



Uvijek nosite zaštitu za sluh



Nosite zaštitnu masku

## Karakteristike

Kapacitet spremnika: 0-36L

Radni tlak: 3 ÷ 8bara

Maksimalni tlak u spremniku: 24bara

Težina: 6,8kg

## Sadržaj

- 1 Ventil za punjenje
- 2 Sigurnosni ventil
- 3 Tipka za upravljanje
- 4 Ispušna mlaznica
- 5 Mjerač
- 6 Spremnik



## Upute

Spoj za dovod zraka

- Spojite instrument na izvor komprimiranog zraka.
- Polako otvorite ventil "1" kako biste pustili zrak unutra.
- Dovodite čisti zrak bez kondenzacije dok se ne postigne potreban tlak i ne prikaže se na manometru "5"; zatim zatvorite ventil i odspojite instrument.

## Upotreba

- Sigurno postavite spremnik na tlo i provjerite jesu li svi ventili zatvoreni, uključujući usisni i ispušni ventil.
- Provjerite jesu li i guma i naplatak čisti, bez ostataka i čvrsto postavljeni na tlo.
- Skinite ventil s kotača (to će rezultirati boljim protokom zraka).
- Podmažite i obrub gume i prirubnice naplatka pjenom ili bilo kojim drugim odobrenim mazivom.
- Usmerite ispušnu mlaznicu prema gumi, postavljajući prirubnicu na naplatak.
- Pobrinite se da ste u stabilnom položaju, držite lomilicu felgi za ručke i pritisnite gumb za otpuštanje "3". Zračni mlaz se "silično" otpušta između felge i gume.
- Sada bi odvijač za felge trebao biti pravilno pozicioniran.

## Održavanje

Održavanje i popravke mora obavljati kvalificirano osoblje.

## Odlaganje otpada

Stroj za mijenjanje guma, dodaci i ambalaža moraju se poslati u centar za odlaganje otpada u skladu sa zakonima koji su na snazi u vašoj zemlji.