

PIŠTOLJ ZA ISPIRANJE SUSTAVA HLAĐENJA REF.: 2097



Opis:

- Namijenjen za ispiranje sustava hlađenja
- Adapter s više koraka spaja se na crijeva različitih promjera
- Koristite zrak i vodu za čišćenje sustava
- Okidačka ručka za kontrolu ispiranja i simulaciju pulsirajuće sile

Karakteristike:

5 Veličina adaptera: 019, 029, 032, 036,5, 040 mm

Radni tlak: 90 psi

Buka: 85 dB

Sastavni dijelovi:

A	Priključak crijeva 19mm
B	Priključak crijeva 29mm
C	Priključak crijeva 32mm
D	Priključak crijeva 36,5mm
E	40mm priključak za crijevo
F	1/2" priključak za vodu
G	Okidač
H	1/4" priključak za komprimirani zrak

PAŽNJA

Prije upotrebe pištolja za čišćenje pažljivo pročitajte upute za rukovanje i spremite ih na sigurno mjesto za buduću upotrebu. Predajte ove upute kada pištolj za čišćenje predate trećoj osobi.

NAMJENA

Ova pištolj za čišćenje služi za čišćenje/ispiranje sustava hlađenja automobila.

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Ne dopustite djeci da se igraju pištoljem za čišćenje ili ambalažom.
- Pobrinite se da se pištolj za čišćenje čuva izvan dohvata djece.
- Nikada ne usmjeravajte pištolj za čišćenje prema sebi, drugim osobama ili životinjama.
- Ne vršite nikakve preinake na pištolju za čišćenje.
- Pridržavajte se sigurnosnih zahtjeva, propisa o radnom mjestu te propisa o zaštiti na radu i zdravlju na radu u skladu s propisima zemlje ili područja pri
- Pištolj za čišćenje smiju koristiti i servisirati samo kvalificirane osobe koje su pročitale ove upute i pridržavale se svih sigurnosnih informacija.
- Radno područje održavajte čistim i urednim. Spoticanje, klizanje i pad glavni su uzroci teških ozljeda ili čak smrtonosnih nesreća.
- Pištolj za čišćenje nije namijenjen za uporabu u eksplozivno opasnim područjima i ne smije doći u dodir s podignutim dijelovima.
- Tijekom uporabe, popravka ili održavanja uvijek se mora nositi odgovarajuća zaštita za oči i lice (zaštitne naočale, zaštitna maska). Čak i mali fragmenti, koje na primjer može podići ispušteni zrak, mogu uzrokovati ozljede oka, a time i sljepoću. Ovo se odnosi i na sve druge osobe koje se nalaze u opasnom području.

- Odmah prekinite rad s pištoljem za čišćenje ako pokaže bilo kakav kvar i dajte ga pregledati ovlaštenoj radionici.
- Koristite pištolj za čišćenje isključivo za čišćenje/ispiranje sustava hlađenja automobila i ne koristite nikakva otapala, sredstva za čišćenje ili kemikalije.
- Ne pritiskajte okidač dok svi crijeva nisu postavljeni.

UPOTREBLJAVATI

Pažnja: Uvijek prvo spojite pištolj za čišćenje na crijevo za hlađenje, zatim na crijevo za vodu i na kraju na komprimirani zrak.

1. Ispustite rashladnu tekućinu u odgovarajuću posudu. Pridržavajte se propisa o zbrinjavanju.
2. Odspojite dvije cijevi radijatora s rashladnog kruga.
3. Priključite cijev odgovarajuće veličine s petostupanjskim nastavkom i učvrstite je stezaljkom za cijev (vidi sliku, stavka 1).
4. Usmjerite drugu cijev kao odvod u odgovarajuću posudu. Pridržavajte se propisa o zbrinjavanju.
5. Spojite spojku crijeva za vodu od 1/2" na pištolj za čišćenje (vidi sliku, stavka 2).
6. Spojite pištolj za čišćenje na sustav komprimiranog zraka (vidi sliku, stavka 3).
7. Pritisnite okidač pištolja za čišćenje (vidi sliku, stavka 4). Zbog komprimiranog zraka, koji povećava tlak vode i time djelovanje čišćenja, sustav hlađenja čisti se bez ikakvih otapala ili agresivnih kemikalija.
8. Nakon postupka čišćenja, pištolj za čišćenje se prvo odspaja od komprimiranog zraka, zatim od crijeva za vodu i na kraju od crijeva hladnjaka.

