

**KROFtools**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL TOOLS

CE



**PUNJIVA SVJETILJKA U OBLIKU OLOVKE 200LM  
REF.: 1150**



**Priručnik za uporabu i upute**  
**Opće informacije**

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--

Mi:

KROFTOOLS  
Parque Industrial da Pousa  
Rua da Devesa, n.º 8  
4755-307 Martim,  
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:  
Broj dijela: 1150  
Opis: PUNJIVA SVJETILJKA U OBLIKU OLOVKE 200LM  
Serijski broj:-


Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama::

Direktiva o strojevima: 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11

EN 61547:2009

Datum izdavanja: 05/05/2025



José Bárbara  
CEO

Sljedećim uputama želimo vam pomoći da ostvarite najbolje funkcije svoje nove svjetiljke.

**Sačuvajte ove upute za uporabu za buduću upotrebu ili za sljedeće vlasnike.**

## Tehnički podaci

### Izvor svjetlosti:

Snažna COB LED – Glavno svjetlo

Snažna SMD LED – Gornje svjetlo

### Svjetlosna snaga:

cca. 300LM – Glavno svjetlo u punom pogonu

cca. 100LM – Glavno svjetlo u ECO načinu rada

cca. 200LM – Gornje svjetlo

### Vrijeme rada:

cca. 2h – Glavno svjetlo u punom pogonu

cca. 5h – Glavno svjetlo u ECO načinu rada

cca. 2,5h – Gornje svjetlo

### Karakteristike:

Specifikacije baterije: Li-Ion 3,7 V, 750 mAh, 2,775 Wh

Vrijeme punjenja: cca. 2,5 h (±30 min)

Ulaz za punjenje: DC 5 V 1 A

Stupanj zaštite: IP20

Radna temperatura: -10 °C ~ +40 °C

## Postupak rada i punjenja

Postupak rada uređaja 1150 je sljedeći:

- Prvi put pritisnite prekidač, gornji prekidač svjetla se uključuje.
- Drugi put pritisnite prekidač, glavni prekidač svjetla se prebacuje u ECO način rada.
- Treći put pritisnite prekidač, glavni prekidač svjetla se prebacuje u način rada pune snage.
- Četvrti put pritisnite prekidač, cijelo svjetlo se isključuje.

## Indikator baterije

Indikator svijetli zeleno ako kapacitet baterije dosegne 70% tijekom korištenja.

Indikator svijetli žuto ako kapacitet baterije dosegne 20 do 70% tijekom korištenja.

Indikator svijetli crveno ako kapacitet baterije dosegne 10% do 20% tijekom korištenja.

Indikator treperi crveno ako je kapacitet baterije manji od 10% tijekom korištenja.

- Potpuno napunite radnu svjetiljku prije prve upotrebe.
- Napunite je barem 80% prije nego što je uskladištite na dulje vrijeme.
- Isključite glavni prekidač tijekom punjenja svjetiljke.
- Indikator baterije svijetli zeleno i treperi tijekom punjenja.
- Indikator baterije svijetli zeleno ako je punjenje završeno.
- Ako se indikator baterije ne upali, isključite USB kabel i pokušajte ponovno.

## Sigurnosne upute

- Ne stavljajte uređaj na mjesta do kojih djeca mogu doći.
- Kako biste izbjegli kratki spoj, ne rastavljajte uređaj niti ga bacajte u vatru.
- Ne stavljajte uređaj na ekstremno niske ili visoke temperature, vlažna ili prašnja mjesta.

- Kako biste izbjegli kratki spoj, ne rastavljajte uređaj niti ga bacajte u vatru.
- Ne stavljajte uređaj na ekstremno niske ili visoke temperature, vlažna ili prašnja mjesto.
- Obavezno koristite odgovarajuću punjivu bateriju.
- Kako biste zaštitili uređaj od topline, požara ili strujnog udara, nemojte mijenjati bateriju mokrim rukama.
- Uređaj treba koristiti na temperaturama između minus 10 i 40 stupnjeva Celzija.
- Uređaj će se zagrijati nakon duljeg korištenja, ali unutar uređaja postoji kontrola temperature, nema rizika od požara ili eksplozije, slobodno ga koristite.
- Uređaj može podnijeti test pada s visine od 2 metra, ali je precizan uređaj, stoga ga koristite pažljivo.
- Status svjetla potrebno je redovito provjeravati.
- Prilikom čišćenja uređaja koristite suhu i meku krpu za brisanje.
- Nemojte izravno gledati u izvor svjetla.
- Kada je svjetlo upaljeno, nemojte prekrivati druge predmete ispred izvora svjetla.

### **Zaštita okoliša**

- Uređaj ni pod kojim uvjetima ne smijete odlagati u uobičajeni kućni otpad.
  - Uređaj odložite putem ovlaštenog centra za odlaganje otpada ili vašeg komunalnog odlagališta otpada.
- Pridržavajte se važećih propisa. U slučaju bilo kakve sumnje obratite se svom odlagalištu otpada. Sav ambalažni materijal odložite putem ekološki prihvatljivog odlagališta otpada. Punjive baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad. Istrošene punjive baterije vratite svom prodavaču ili ih predajte u odlagalištu baterija.

### **Jamstvo**

- Uređaj ima 6-mjesečno JAMSTVO protiv grešaka u izradi ili materijalu. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uređaja nastala zbog nepoštivanja uputa za uporabu.

Pridržavamo se tehničkih promjena. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.