


SET 4 PODEŠAVAČA BREGASTE OSOVINE - MERCEDES-BENZ REF.: 1714



PAŽNJA

Pažljivo pročitajte upute za rukovanje i sve sigurnosne upute sadržane u njima prije uporabe proizvoda. Koristite proizvod ispravno, pažljivo i samo u skladu s namjenom. Nepridržavanje sigurnosnih uputa može dovesti do oštećenja, tjelesnih ozljeda i poništenja jamstva. Čuvajte ove upute na sigurnom i suhom mjestu za buduću upotrebu. Priložite upute za rukovanje prilikom predaje proizvoda trećim osobama.



ALATI

1. Namjesti za M278 / M1572
2. Namjesti za M276.8
3. Namjesti za M276.9
4. Namjesti za M152

Prijava: Mercedes-Benz M152, M157, M276, M278
OEM kod: 278589002300

Namjena

Ovaj set alata za podešavanje rasprskivača ventila koristi se za podešavanje rasprskivača ventila na Mercedes-Benz modelima s motorima M152, M157, M276 i M278. Ovaj set alata treba koristiti zajedno s alatom CT4076.

Sigurnosne informacije

- Držite djecu i druge osobe podalje od radnog područja.
- Ne dopustite djeci da se igraju ovim alatom ili njegovim pakiranjem.
- Ne koristite alat ako nedostaju ili su oštećeni dijelovi.
- Koristite alat samo za namjenu za koju je predviđen.
- Nikada ne stavljajte alat na akumulator vozila. Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Budite oprezni pri radu na pokrenutim motorima. Labava odjeća, alati i drugi predmeti mogu se uhvatiti u rotirajućim dijelovima i uzrokovati teške ozljede.
- Budite oprezni pri radu na vrućim motorima zbog opasnosti od opekline!
- Ako prije popravka izvučete ključ iz paljenja, možete spriječiti slučajno pokretanje motora koje bi moglo dovesti do oštećenja motora i osobnih ozljeda.
- Ovaj priručnik služi kao kratak vodič i ne zamjenjuje radionički priručnik. Uvijek se pozivajte na servisnu literaturu specifičnu za vozilo, osobito na tehničke podatke kao što su vrijednosti okretnog momenta i upute za rastavljanje/sklapanje itd.

Sigurnosne informacije

- Nakon popravka ili prije pokretanja motora, ručno okrenite najmanje 2 okretaja i ponovno provjerite vremensko trajanje.
- Motor okrećite samo u normalnom smjeru okretanja (u smjeru kazaljke na satu, osim ako nije drugačije navedeno).
- Ne koristite alate za zaključavanje bregastog i radilice kao oslonac pri odvrtavanju ili zatezanju vijaka na remenici, bregastoj ili radilici. To može oštetiti alate i komponente motora. Koristite samo alate koji su prikladni za tu svrhu.

UPOTREBLJAVATI

