



PRO ALUMINIJSKA PUNJIVA TANKA SVJETILJKA 800LM
REF.: 1157



Priručnik za uporabu i upute
Opće informacije

Ime:	
Adresa:	

Model:	
--------	--



IZJAVA O
SUKLADNOSTI



Mi:

KROFTOOLS
Parque Industrial da Pousa
Rua da Devesa, n.º 8
4755-307 Martim,
Barcelos

Izjavljujemo pod našom isključivom odgovornošću da proizvod:
Broj dijela: 1157
Opis: PRO ALUMINIJSKA PUNJIVA TANKA SVJETILJKA 800LM
Serijski broj:-

Na što se ova izjava odnosi u skladu je sa sljedećim direktivama::

Direktiva o strojevima: 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11

EN 61547:2009

Datum izdavanja: 06/05/2025

José Bárbara
CEO

Sačuvajte ovaj priručnik s uputama za buduću upotrebu ili za sljedeće vlasnike.

TEHNIČKI PODACI

Svjetlo:

Snažna COB LED - Glavno svjetlo

Snažna SMD LED - Gornje svjetlo

Snaga:

cca. Bočni projektor 1 800 lm - Visoki način rada

cca. Bočni projektor 1 150 lm - Niski način rada

cca. Bočni projektor 2 400 lm - Visoki način rada

cca. Bočni projektor 2 120 lm - Niski način rada

cca. 120 lm - Gornje svjetlo

Vrijeme rada:

cca. 2,5 h - Bočni projektor 1 Visoki način rada

cca. 8 h - Bočni projektor 1 Niski način rada

cca. 4 h - Bočni projektor 2 Visoki način rada

cca. 9 h - Bočni projektor 2 Niski način rada

cca. 8 h - Gornje svjetlo

Specifikacije baterije: Li-Ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh

Vrijeme punjenja: cca. 4 h

Ulaz za punjenje: DC 5V 1A

Stupanj zaštite: IP54, IK 07

Radna temperatura: -10 °C do +40 °C

UPOZORENJE

- Ne otvarajte uređaj. Ne gledajte izravno u žarulju koja emitira svjetlost
- Opasnost od ozljeda oka!
- Ne koristite na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u ekstremnim temperaturnim uvjetima.
- Radna temperatura: -10 °C do +40 °C.
- Držati izvan dohvata djece! Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem!

POSTUPAK RADANJA I PUNJENJA

- Pritisnite prekidač prvi put, gornje svjetlo se uključuje.
- Pritisnite prekidač drugi put, bočno svjetlo 1 se upali u slaboj brzini.
- Pritisnite prekidač treći put, bočno svjetlo 1 se upali u jakoj brzini.
- Pritisnite prekidač četvrti put, bočno svjetlo 2 se upali u slaboj brzini.
- Pritisnite prekidač peti put, bočno svjetlo 2 se upali u jakoj brzini.
- Pritisnite prekidač šesti put, svjetlo se gasi.

Isključite svjetiljku i spojite je na USB punjač tijekom punjenja.

Indikator baterije će treptati tijekom punjenja.

Svi indikatori baterije će ostati upaljeni nakon završetka punjenja.

Ako se indikator baterije ne upali, isključite punjač i pokušajte ponovno.

Za punjenje svjetiljke uvijek koristite samo punjač koji preporučuje proizvođač.

Korištenje punjača koji se NE preporučuje može dovesti do požara i uništenja svjetiljke.

Prije prvog puštanja ručne svjetiljke u rad, punite je 4-5 sati.

Potpuno napunite ručnu svjetiljku prije nego što je uskladištite dulje vrijeme.

SIGURNOSNE UPUTE

- Ne koristite uređaj ako je kućište, utikač ili kabel oštećeno. Posavjetujte se s lokalnim ovlaštenim stručnjakom!
- Ne otvarajte uređaj! Popravke i zamjenu punjive baterije smiju obavljati samo električari. Čišćenje obavljajte samo kada je mrežni utikač izvučen iz električne mreže!
- Postoji opasnost od kratkog spoja.
- Popravke na uređaju smiju obavljati samo ovlaštene i obučene osobe. Obratite se najbližoj ovlaštenoj poslovnici. Zaštitite bateriju od topline, npr. od kontinuirane intenzivne sunčeve svjetlosti, vatre, vode i vlage.
- Opasnost od eksplozije. Ako je baterija oštećena ili se ne koristi ispravno, iz baterije može curiti tekućina.
- Izbjegavajte kontakt s njima.
- Curenje tekućine iz baterije može dovesti do iritacije kože ili opekline.
- U slučaju kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, svakako potražite liječničku pomoć. Svjetiljka se ne smije stavljati na površinu svjetla dok je uključena.

ZAŠTITA OKOLIŠA

- Uređaj ni pod kojim uvjetima ne smijete odlagati u uobičajeni kućni otpad.
- Uređaj odložite putem ovlaštenog centra za odlaganje otpada ili vašeg komunalnog odlagališta otpada. Pridržavajte se važećih propisa. U slučaju bilo kakve sumnje obratite se svom odlagalištu otpada. Sav ambalažni materijal odložite putem ekološki prihvatljivog odlagališta. Punjive baterije ne smiju se odlagati u kućni otpad.

Iskorištene punjive baterije vratite svom prodavaču ili ih predajte u odlagalištu baterija.



JAMSTVO

- Uređaj je pokriven šestomjesečnim JAMSTVOM protiv bilo kakvih proizvodnih ili materijalnih nedostataka. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja uređaja nastala zbog nepoštivanja uputa za uporabu. Pridržavamo se tehničkih promjena. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.