


TESTIRANJE GUSTOĆE BATERIJE REF.: 8728



Rukovanje testerom gustoće baterije




- Uzmite tester i uklonite šesterokutni gumeni dio staklene cijevi.
- Okrenite taj gumeni kraj naopako, tako da gumeno crijevo bude okrenuto prema van. Zatim ga vratite u tester. (Da bi izgledalo kao na gornjoj slici.)
- Sada je spreman za upotrebu.

Kako rukovati testerom antifriza.

- Stavite crijevo na bateriju, zategnite usisnu pumpu i provjerite ulazi li tekućina dok čaša s grafikonom unutra ne pluta slobodno.

Pazite da čaša ne dodiruje gumu s unutarnje strane.

Čaša s grafikonom unutar testera pokazuje vrstu stanja baterije.

 Crvena	· 1.100 · 1.205	Napunjenost baterije je prazna.
 Bijela	· 1.205 · 1.260	Napunjenost baterije zahtijeva pažnju
 Greene	· 1.360 · 1.300	Napunjenost baterije je u redu.

NAPOMENE:

- Baterijska ćelija koja se testira mora imati dovoljno otopine da plovak može slobodno rasti
- Nije moguće dobiti točno očitavanje ako je u ćeliju nedavno dodana voda
- Temeljito operite hidrometar čistom vodom nakon upotrebe
- Ponovite ispitivanje za sve ćelije baterije, uvijek pazeći da se otopina vrati u baterijsku ćeliju iz koje je uzeta