

SET ZA OBNOVU SVJETALA VOZILA REF.: 2495



Upozorenje: Može izazvati iritaciju očiju i kože.

Komplet sadrži



Predmet	Slika	Primjena
1		2x brusni diskovi P800 2x brusni diskovi P1200 2x brusni diskovi P2000
2		2x tekućina za UV zaštitu 3,0 ml
3		2x 85 g paste za poliranje
4		1x maskirna traka
5		1x vunenasti disk za poliranje
6		1x bijeli spužvasti jastučić
7		1x podloga za brušenje s navojem M10 + adapter

Značajke:

- Namijenjen je za vraćanje bistrine leća prednjih svjetala koje su požutjele ili zamućene.
- Komplet za obnovu leća prednjih svjetala poboljšava njihov rad. Tri jednostavna koraka: brušenje, poliranje i zaštita.
 - Jednostavnije je nego mijenjati stare farove.
 - Dolazi s uputama jednostavnim za korištenje.
 - Komplet za obnovu farova automobila ne uključuje kućnu polirnu mašinu.
 - Obnavlja prednja svjetla, svjetiljke, maglenke ili svjetla za skretanje.
 - Ovaj komplet je namijenjen za obnovu 2 prednja svjetla

Upute:

Priprema: Očistite leću farova vodom.

Zaštitite područje oko leće kako biste spriječili ogrebotine na obližnjim obojenim površinama.

1 Brušenje:

Navlažite brusni disk i pričvrstite ga na potporni nosač.

Brusite s tri različite granulacije kako biste u potpunosti uklonili požutjenje, izbljedjenje i koroziju.

Napomena: Koristite diske od najfinijih do najgrubljih zrnaca: P800 > P12000 > P2000. U suprotnom, obnova neće biti moguća.



2 Poliranje:

Pričvrstite polirni disk na podlogu i nanosite pastu za poliranje. Polirajte leću dok se sjaj ne vrati u izvornom stanju. Napomena: Za najbolje rezultate upotrijebite brusnu glavu ili električni polirni uređaj.

Ako polirate ručno, polirajte najmanje 200 kružnih pokreta u smjeru kazaljke na satu.



3 Zaštita

Očistite staklo prednjeg svjetla i provjerite je li suho prije nastavka s ovim korakom.

Pobrinite se da prednja svjetiljka nije izložena sunčevoj svjetlosti (vrlo važno). Koristeći bijeli spužvasti disk iz kompleta, ravnomjerno nanosite sloj zaštitne tekućine na površinu leće.

Pustite zaštitnu tekućinu da se osuši 15 minuta, a zatim je ostavite da se stvrdne na izravnoj sunčevoj svjetlosti 1 do 2 sata.



Nakon 3. koraka, držite leću suhom i ne dopustite joj izlaganje vlazi.

Ne ispirati 24 sata.

Napomena: Molimo izbjegavajte izlaganje jakoj sunčevoj svjetlosti tijekom nanošenja zaštitne tekućine na prednje svjetlo (vrlo važno)

